# **SHARP**®

形名 DV-ACW52 DV-ACW55 DV-ACW60

はじめてお使いになるかたの

# かんたん!! ガイド

ハードディスク·DVDレコーダーの使いかた

このガイドでは、録画や再生の基本的な操作について 説明しています。

基本的な操作はテレビ画面でも確認できます。

■おたすけ博士(ヘルプ機能)





アンテナの接続やテレビとの接続など、接続・設定が済んでいない場合は別冊の「接続・設定ガイド」「取扱説明書」をご覧ください。

■ 詳しい接続方法や操作方法については、 別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

#### はじめに

**2**ページ

リモコンの準備をしよう

6 ペ-ジ

操作をするための準備をしよう

**8**ページ

#### 録画や再生などを してみましょう

**10**ページ

#### 録画や再生の 基本操作

13 ~~~

基本操作を画面で案内 「おたすけ博士」(ヘルプ機能)

14 3-5

第一章 番組を録画しよう

16

第2章 録画した番組を再生しよう

18 ~~ÿ

第3章 スロー再生など、 再生時に便利な機能を使うとき

20

第4章 デジタル放送を予約録画しよう

**22** ページ

第5章 同時刻に重なった2つの番組を予約録画する(裏録予約)

**24** ページ

第6章 コマーシャルなど不用なシーンを 削除したいとき(シーン(部分)消去) 26

第<mark>7</mark>章 DVDに残そう(ダビング)

28 ~~ÿ

第8章 DVDに録画(ダビング)した番組や 市販のDVDビデオソフトを再生しよう

**31** 

第9章 録画した番組を消そう

**32** ページ

わからない用語があるときや 操作に困ったときは

**34**ページ

ビデオテープレコーダーと ハードディスク・DVDレコーダーは



VHSテープ

どう違うの?

ビデオテープレコーダー

## したいこと

#### 番組を録画する



テープやディスクの 空きがなくなったら

#### 録画するときは

●録画用のビデオテープをセットする必要があります。


#### ビデオテープの空きが無いときは

● テープを巻き戻して、すでに録画されている 番組の上に録画(上書き)できます。



停止している位置から 録画ができます。

まだ見ていない番組の上に、誤って 録画して(消して)しまうこともあります。



#### 録画できる時間は

#### 録画できる時間は

● ビデオテープだと360分(6時間)。(120分テープに録画画質3倍(EP)で録画した場合)



#### 録画した番組を再生する




複数の番組が 録画されているとき

#### はじめから再生したいときは

●録画停止させた位置からの再生になるため、 テープを巻き戻ししてから再生します。

#### 見たい番組を探すときは

●テープを巻き戻したり、早送りして探します。



# ハードディスク(本体内蔵)・DVDレコーダ

#### 録画するときは

- テープが無くても放送番組が録画できます。
- DVDにも録画が行えます。

本体の中には、番組を録画できる 記録装置が入っています。

この記録装置を「ハードディスク」

といいます。

# 違いは


#### ハードディスクやDVDの空きが無いときは

見終った番組を消して「空き」を作ります。



番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って 録画する(消してしまう)心配はありません。



新しい番組は、 自動的に空いて いる場所に録画 されます。

#### 録画できる時間は

- → ハードディスク (本体内蔵) なら約431時間\*
  - = 普段お使いになるならハードディスクで十分です。
- ※ DV-ACW60に録画画質 標準(SP)で録画した場合



なら

ビデオテープ 約**215**本分! (約431時間) (120分テープ)

#### はじめから再生したいときは

▶ 録画した番組を見るときは、再生ボタンを押すだけです。 テープのように巻き戻しをする必要はありません。 最後に録画した番組が再生されます。

# 違いは

#### 見たい番組を探すときは

● テレビ画面に録画番組一覧(録画リスト)を 表示させて、かんたんに探せます。

録画リストから選んで再生



録画した 番組1

録画した 番組3

録画した 番組5 録画した 番組4

録画した 番組6

# ハードディスク (本体内蔵) とDVDについて

#### ハードディスクってなに?

本体の中には、放送番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「ハードディスク」といいます。

● ハードディスクは録画容量が多いので、たくさんの番組を録画できます。

録画できる時間: DV-ACW60に録画画質標準(SP)で録画した場合

約431時間(120分ビデオテープ約215本分)

#### おすすめの使いかた

ハードディスクに録って見る使いかたがおすすめです。

◆ 内蔵のハードディスクに録画するので、録りたいときにすぐに録れ、見たいときにすぐに見られます。

#### ハードディスクにはたくさん録画できるけど…

たくさん録画できて便利なのがハードディスク。でも、いつかは番組でハードディスクがいっぱいになり、録画できなくなります。

そんなときは、ハードディスクから不用な番組 (見終わった番組) を消して 空きを作りましょう。



ハードディスク (本体内蔵) は、一時的な録画場 所として使うのに適しています。

● 保存したい番組はDVDにコピー(移動)して 保存します。

#### DVDはどう使えばいいの?

● ハードディスク(本体内蔵)に録画した番組の保存に使えます。保存は、DVDにコピー(移動)して保存します。



● 市販されているDVDビデオソフトを再生します。



DVDは、保存用として使うのに適しています。



ハードディスクに録画したデジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組の保存には、 CPRM対応のDVD-RWまたはCPRM対応 のDVD-RをVRフォーマットで使用してく ださい。

#### ちょっと一言

#### 直接DVDに録画したい場合は…


別冊の「取扱説明書」49~53ページをご覧ください。

#### DVDを使うときに注意することは?

#### DVDの持ちかた

光っている面に手を触れないように持っ てください。指紋などがつくと、録画や再 生ができなくなる場合があります。

DVDに紙やラベル、シールなどを貼らな いでください。



#### 録画に使えるDVD

DVDをご購入する際は、必ず「for VIDEO」、 「for General」、「録画用」のいずれか の表記のあるDVDをお求めください。

> デジタル放送の録画には、CPRM対応の DVD-RWまたはCPRM対応のDVD-Rを VRフォーマットでお使い ください。



録画用 **DVD=RW** ディーブイディー・**マイナス**・アールダブリュー ディーブイディー・**マイナス**・アール

for VIDEO

for General

何回でも繰り返して録画が できるディスクです。

消せないディスクです。

#### 録画に使えないDVD

DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMは録画 に使えません。

DVDをご購入の前に必ずご確認ください。








# リモコンの準備をしよう

本機のリモコンでお使いのテレビを操作できます。テレビを操作してみましょう。



ボタンなど) すべての操作が行えます。

を操作することができます。この場合、本機のリモコンにあるテレビ操作ボタン(数字

#### デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」をお使いのときは

● デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と本機を接続したときは、本機のリモコンに あるテレビ操作ボタン(数字ボタンなど)すべての操作が行えます。テレビのメーカー指定は「シャー

プC」に設定します。(6ページ)

#### テレビ/レコーダー切換スイッチについて

- テレビメーカーを「シャープC」に設定しているときは、本機 のリモコンをテレビに向けてテレビ/レコーダー切換スイッ チを切り換えると、テレビの入力を本機を接続した入力に切 り換えることができます。(工場出荷時は働かない設定に なっています。)
- 入力切換の設定は >>> 8



#### 「テレビ」側に切り換える テレビの画面に テレビ レコーダー 切り換わります 「レコーダー」側に切り換える テレビに向けて切り 換え操作を行います。 レコーダー(本機) の画面に切り換わ ります

#### おもなボタンの働き

#### 「テレビ」に 切り換えたとき

#### 電源ボタン

テレビの電源を入/切します。

チャンネル (数字) ボタン\*

放送切換ボタン

#### 選局ボタン

テレビのチャンネルを選局します。

#### 番組表ボタン

テレビのデジタル放送番組表を表示します。

#### 録画ボタン

テレビで見ている番組をファミリンク機能で 録画できます。

#### 録画停止ボタン

ファミリンク機能で録画を停止します。

※チャンネル(数字)ボタンはテレビメーカー指 定「シャープC」で操作できるボタンです。

#### テレビ専用ボタン

(テレビ/レコーダー切換スイッチが どちら側に切り換わっていても、テレ ビの操作ボタンとして働きます。)

#### 音量ボタン

消音ボタン

画面サイズボタン

i.LINKボタン

ファミリンク機能選択ボタン



※ふたの上の早送りボタンを動作 させるためのボタンです。ふた を開けたときには働きません。

#### 「レコーダー」(本機)に 切り換えたとき

#### 電源ボタン

本機の電源を入/切します。

チャンネル (数字) ボタン 放送切換ボタン

#### 選局ボタン

本機のチャンネルを選局します。

#### 番組表ボタン

本機のデジタル放送番組表を表示 します。

#### 録画ボタン

本機で選局しているチャンネルを 録画します。

#### 録画停止ボタン

録画を停止します。

#### レコーダー (本機)専用ボタン

(テレビ/レコーダー切換スイッチがど ちら側に切り換わっていても、本機の 操作ができます。)

#### おたすけ博士ボタン

録画や再生、予約録画など基本的な機能の 操作方法をテレビ画面で確認できます。

スタートメニューボタン

アルバムボタン


再生ボタン/停止ボタン

HDDボタン/DVDボタン

番組の再生、HDD(ハードディスク)操作と DVDディスク操作の切り換えなどに使います。

#### 予約リストボタン

録画画質ボタン



# 操作をするための準備をしよう

デジタル放送を見るために、付属品のB-CAS(ビーキャス)カードを本機に入れて ください。

- 付属品については、 別冊の「取扱説明書」 6ページをご覧ください。
- デジタル放送はB-CASカード(付属品)を本体にセットしないと視聴できません。
- ◆ 本機の電源を切った状態で、B-CASカードを入れてください。

#### セットのしかた 本機前面▶ 扉を開ける。 **2** B-CASカードを HANNOLSH SERAN 図のように 矢印の面を上にして 奥まで入れる・


#### B-CASカードのユーザー登録

● B-CASカードに付いている登録 はがきでユーザー登録をしましょう。

B-CASカード 登録はがき

B-CASカードのセットのしかたにつ いて詳しくは >>> 別冊の「取扱説 明書」205ページをご覧ください。

デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」 と接続したときのテレビ 入力自動切換機能を設定するとき



### テレビの電源、本機の電源を

テレビ放送が映ることを確認します。



#### テレビ入力自動切換機能を停止するとき

- ・テレビの入力が切り換わらないようにした いときは、**10**/0 を押しながら <sup>入カ切換</sup> を5 秒以上押し続けます。
- ・工場出荷時は自動的に切り換わらない設定 になっています。

- (1) テレビの画面が放送の画面になっていることを確認する
  - ② リモコンをテレビに向けてテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコー ダー」側に切り換える(2~3秒間そのままにする)

#### テレビの画面がレコーダー(本機)を接続した入力に切り換われば設定は完了です。

● 本機を接続した入力画面に切り換わらないときは、手順1から操作しなおしてくださ

#### テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側に戻す 0

テレビの画面が放送の画面に戻ります。

#### テレビと本機の準備をしましょう。

● 操作をする前に接続や設定がお済みでないときは、別冊の「接続・設定ガイド」で接続や設定を行ってください。



テレビの準備

リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ」側にしてから、一ボタンを押して テレビの電源を入れます。

● テレビの主電源が切れているときは、リモコンの (・・・)ボタンを押しても テレビの主電源は「入」にできません。テレビ本体の電源ボタンを押し、主 電源を「入」にしてください。

テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。

例) テレビの入力1端子に本機を接続した場合、テレビの画面を「入力1」に

リモコンの ( ) ボタンをくり返し押して、 テレビの入力を「入力1」に切り換えます。

● デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と接続していて 8ページのテレビ入力切換を設定したときは、テレビ/レコーダー切換ス イッチを「レコーダー」側にするとテレビの入力が本機を接続した入力に自 動的に切り換わります。



入力1

接続した場合

表示は例です。 お使いのテレビに より異なります。 本機の画面が映る ように切り換えて ください。 テレビの「入力1」端子に





本機の準備

リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたは リモコンのでを押して本機の電源を「入」にします。

- 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に したまま行ってください。
- 本機の電源を入れると、本体の HDD\*ランプとDVDランプが点 滅します。


点滅中は操作のための準備を 行っていますので、HDDランプが 点灯に変わるまでしばらくお待ち ください。

点灯に変わるまでお待ちください。

※ **HDD**: ハードディスクのことです。

テレビ画面に本機の画面が 映ります。

これで準備は完了です。



#### 映像が映らないときは ここを確かめてください。

- 手順2でテレビの入力切換を本機を接続した 入力に切り換えていますか。
- アンテナの接続やテレビとの接続は正しい ですか。

詳しくは 別冊の 「取扱説明書」 192~ 199ページでご確認ください。




録画や再生などの操作は次のページをご覧ください。

**瓜** 録画や再生などをしてみましょう **>>> 10**ページ


#### 基本的な使いかたを紹介します。

**3 9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。** 




# 見終わった番組は消しましょう。


見終わった番組の消去も録画一覧から選んでかんたんに行えます。



## ハードディスクに録画した番組を見ます。



再生が始まると青色に点灯します。



#### 番組を選んで再生するときは

- 複数の番組を録画したときでも、録画した番組はテレビ画面に一覧表示できますの で、再生したい番組がかんたんに選べます。(録画リスト)
- 録画番組一覧(録画リスト)は(綱以)を押すと表示されます。
- 再生したい番組を(き)で選び、決定を押して再生します。
  - 再生が始まります。



再生しよう 18



#### ちょっと一言

#### 保存したい番組はDVDにコピー(移動)して 保存します。(ダビング) デジタル放送の録画には、CPRM対応の

● 一体型だからDVDへの コピー(移動)もかんたん です。

繰り返し録画できる DVD-RWがおすすめ!! DVD-RW/DVD-RをVRフォーマットで お使いください。

録画用DVD

DVD-RW



編集機能を使えば、コマーシャルなど不 用な部分を削除してダビングできます。

「シーン(部分)消去」 26



何回でも繰り返して録画が できるディスクです。

消せないディスクです。

**IPS**ダビングの操作は次のページ

#### 基本的なダビングのしかたを紹介します。

**3 9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。** 

録画に使えるディスクについては 35 をご覧ください。



## 残しておきたい番組はハードディスクからDVDに コピー(移動)して保存しましょう。(ダビング)

[DVDのセットのしかた]



#### 録画用DVDをセットしましょう。

- 1 本体の を押し、ディスクトレイを開ける
- ② 録画用DVDをセットする
- ③ 本体の を押し、ディスクトレイを閉める

#### 新品のDVD-RWを セットすると…

新品のDVD-RWをセットしたとき は、自動的に「初期化」という動作が はじまります。初期化中はテレビ画 面に初期化中を示す表示が出ますの で、完了するまでお待ちください。

初期化については >>> 別冊の「取扱説 明書」51、256、257ページ

#### 「ダビング」の画面を表示しましょう。

- 1 経対を押す
- ②(ゆ)で「ダビング」を選び、(決定)を押す

ダビングの設定をしましょう。






(・<a>⊕・)で「録画画質変換ダビング」を選び、(決定)を押す</a>



① (◆®) でダビングしたい番組を選び、(決定)を押す

② 🗂 (選択終了)を押す



#### ダビングをしましょう。

- 1 (・緑・)で「録画画質」を選び、(決定)を押す
- ② 「次へ」で(決定)を押す
- ③ (◆※)で「すぐにダビング」を選び、(決定)を押す
- ④「確認」で(決定)を押す

ダビングが始まります。

# 録画や再生の基本操作

● 録画や再生の基本操作を知り、本機を楽しみましょう

#### もくじ

基本操作を画面で案内「おたすけ博士」(ヘルプ機能)



番組を録画しよう



録画した番組を再生しよう



- すぐに再生しよう.......18ページ
- ハードディスクのタイトル(録画した番組)を選んで再生しよう..... 19ページ

スロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき



デジタル放送を予約録画しよう



同時刻に重なった2つの番組を予約録画する(裏録予約)



コマーシャルなど不用なシーンを 削除したいとき(シーン(部分)消去)



DVDに残そう(ダビング)



- ダビングするための準備をしよう(ディスクの準備) ................................ 28ページ
- ハードディスク→DVDのダビングで、DVDにタイトルを保存しよう... 29ページ


DVDに録画(ダビング)した番組や 市販のDVDビデオソフトを再生しよう



録画した番組を消そう




# 基本操作を画面で案内「おたすけ博士」(ヘルプ機能)






[リモコン(操作に使うボタン)] 例) 録画の操作をヘルプ機能で調べる



● 録画の操作方法が表示されます。



#### [リモコン(操作に使うボタン)]



と で「次へ」を選び、 (決定)を押す

▼テレビ画面の表示



• 次の操作方法が表示されます。


# 4 で項目を選び、決定を押す

- 前の説明に戻りたいときは「前へ」を選び、(決定)を押します。
- 次の説明に進みたいときは「次へ」を選び、(決定)を押します。
  - ▼テレビ画面の表示



● 手順4をくり返し、操作や用語を調べます。

操作に使うリモコンの ボタンが表示されます。





5 見終わったらでを押し、ヘルプ画面を終了する

#### **|最初の画面に戻りたいときは**

● 「はじめの画面へ」が表示されているときは、 じめの画面へ」を選んで、 決定を押すと、最初の画面に戻れます。

#### ▼テレビ画面の表示





# 番組を録画しよう

HDD:本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンや テレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。

#### 本機の場合

- ビデオデッキの場合は録画するときにビデオテープが必要ですが、本機の場合は内蔵 のハードディスクに録画できますので、すぐに、気軽に、録画ができます。
- ビデオテープの場合はビデオテープのどこからでも録画ができるので、録画済みの番組 を誤って消してしまう心配があります。ハードディスク(本体内蔵)の場合は空いている 場所に録画されるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配がありません。



#### 本機には2つの操作・動作モードがあります。 2つのモードを切り換えながら操作をしましょう。

◆ HDDモード : ハードディスクへの録画や再生をしたいときに選びます。


● DVDモード: DVDへの録画や再生をしたいときに選びます。





またはリモコンふた内のHDD、DVDを

押して、モードを切り換えます。



[リモコン(操作に使うボタン)]



例:ハードディスクに番組を録画するとき

**呼**操作はここから始まります。

(1) リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、(…) ボタンを押してテレビの電源を入れる



進

備

(入力1など)に切り換える

③ テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電 源ボタンまたはリモコンのできた押して本機の電源を入れる

● 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。

■ 電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。 **Ľ**るアページの手順2へ進む

本体のHDDランプが点灯に変わる までしばらくお待ちください。




本体のDVDランプが点灯しているときは

| HDD \* (ハードディスク)を押し、HDDモードにする

(リモコンふた内)

※ HDD: ハードディスクのことです。


● HDD を押すとハードディスク側の 画面表示が黄色で表示されます。 (表示は約1分後に消えます。)





HDD





#### 録画の一時停止はできません

● 不用な場面(シーン)をカットしたいときは、「編集」の操作を行って不用な場面(シーン)をカットしてください。




#### デジタル放送でテレビ放送が見られないときは?





- ●「テレビ」になっているかを確認してください。
  - ▼テレビ画面の表示



● 「テレビ」以外になっているときはリモコンふた内の ( を繰り返し押し、 「テレビ」に切り換えてください。

┌─→ テレビ → ラジオ → データー




# 録画した番組を再生しよう

HDD: 本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンや テレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。




- 録画した番組をすぐに見たいときは 再生 を押すだけで最後に 録画した番組が見られます。ビデオデッキのようにビデオテープ の早送りや巻き戻しをする必要がありません。
- 録画した番組の検索も「録画リスト(録画した番組の一覧表) | でかんたんに行えます。

録画リスト >>> 19



#### ハードディスクに録画した番組をすぐに見たいときは



再生を止めるときは<br />
■ 停止<br />
を押す

つづきを見ることができます。

\_\_ つづき再生について >>> 21

レコーダー用 **HDD** DVD

#### ハードディスクに録画した番組を選んで再生するときは

進

備

□③ 録画リストからタイトル (録画した番組)を選んで再生します。

- 録画した番組のことを「タイトル」といいます。
- 録画した番組の一覧表のことを「録画リスト」といいます。

#### 録画リストの切り換え

- 録画リストは、最重要を押すごとに 「画面リスト\*」 → 「タイトル名リスト\*」 に表示が切り換わります。
  - ※ 画面リスト:

録画した番組の初めの部分が小画面と なり、一覧表示されます。

※ タイトル名リスト:

録画した番組がタイトル名(番組名)で 一覧表示されます。

#### [タイトル名リストの例]

	[古い順]					
NEW	1	正しい怪獣の飼い方	10/18	火	60分	XР
	2	外へ飛び出そう	10/18	火	30分	SP
		HAI!HAI!HAI!		水	30分	SP
NEW	4	自然のすべて~昆虫から見た世界	10/20	[木]	120分	LP
	5	はぐれ刑事ぶらり旅	10/20	(木)	60分	ΧP
	6	俺は待ってないぜ	10/20	[木]	60分	EP
	3/全	6タイトル				

テレビ/ フレニ レコーダー 切換スイッチ

テレビ レコーダー

入力切換

(録画リスト

トップメニュー

入力切換 ボタン

[リモコン(操作に使うボタン)]

電源ボタン

電源

(000

消音

番組表

おたすけ博士 2

早戻し

|-

スタート

° 再生 °

Ⅲ一時停止

■ 停止

#### 例:ハードディスク内のタイトル (録画した番組) を選んで再生するとき 12 操作はここから始まります。

① リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、 ボタンを押してテレビの電源を入れる



② リモコンの ( ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力 (入力1など)に切り換える

③ テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電 源ボタンまたはリモコンの を押して本機の電源を入れる

- 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。
- 電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。 **№**手順2へ進む



本体のDVDランプが点灯しているときは

HDD\*(ハードディスク)を押し、HDDモードにする

(リモコンふた内)

※ **HDD**: ハードディスクのことです。

● HDD を押すとハードディスク側の 画面表示が黄色で表示されます。 (表示は約1分後に消えます。)



▼テレビ画面の表示

DVD-RW VRオリジナル 0時間30分 XP 残量 С

選ばれたほうが黄色で表示されます。


2

(録画リスト)を押す **(1**)



● 選んだタイトルが小画 面のまま再生されます。

[録画リスト(画面リスト)の例]




選んでいる番組(黄色で表示されます。)


3

<sup>(決定**)**を押し、再生する</sup>

• 選んだ番組の再生が始まります。



再生が始まると青色に点灯します。



|-|-|

#### 4 再生を止めるときは<br /> ■ 停止<br /> を押す

- 番組の途中で再生を止めたときは、もう一度 | → → を押すと、つづ きを見ることができます。
- 番組の最後まで再生すると再生が停止し、本機で選局している放送 番組の映像に戻ります。 つづき再生について





# スロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき

ハードディスクやDVDの再生時に覚えておくと便利な機能です。

#### いろいろな再生が楽しめます。

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。
- ドラマのセリフを聞き逃したのでちょっと戻して再生したいときなどは、「10秒戻し」機能を使います。


#### いろいろな再生のしかた

見たい場面 (シーン) を映像を見ながら素早く探すときは 早送り再生/早戻し再生をする (サーチ)

】 再生中に または 乗しを押す

デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) で録画した番組を再生したとき

押すたびに次のように切り換わります。



地上アナログ放送を録画した番組やDVDに録画した番組を再生したとき (デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) 以外で録画した番組を再生したとき)

押すたびに次のように切り換わります。



● 早見・早聞き視聴は、早送り (約1.5倍速)で働く機能です。早戻し再生時や デジタル放送をAUTO (HD/SD)で録画した番組では働きません。

#### 


- 早送り再生や早戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトル (録画した番組) をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。
- ハードディスクの場合は、タイトル (録画した番組) の最後まで早送り再生をすると、再生が停止します。

# 見逃した場面 (シーン) を見直したいときはちょっと戻して再生する (10秒戻し)

# 1 再生中に を押す

- 約10秒前に戻って再生します。
- ●ドラマのセリフを聞き逃したときなどに便利です。

[リモコン(操作に使うボタン)]



#### メモしたり、じっくり確かめたい映像は 静止画にする(静止画再生/コマ送り再生)

- - 静止画再生になります。
- 2 静止画再生中にいまたは を押す
  - ▼►► を押して離すと、コマ送りされます。
  - □ を押して離すと、コマ戻しされます。
  - コマ戻し再生は、ビデオCDでは働きません。
- 3 静止画再生、コマ送り再生を解除する ときは <sub>再生</sub> を押す
  - 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

# じっくり見たい場面 (シーン) はスローで見る (スロー再生/逆スロー再生)

- - ▼ スロー再生になります。
  - 静止画再生中に、を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。
- 2 スロー再生を解除するときは 。 <sub>再生</sub>。 を押す

#### コマーシャルなどを飛ばして 見たいときは (30秒送り)

- 1 再生中に を押す
  - 約30秒先にジャンプします。
  - コマーシャルなどを飛ばして見るときに便利です。

#### 途中まで見たタイトル (録画した番組) のつづきを見たいときは

- 途中まで見たタイトル (録画した番組) は、再生の操作をする とつづきから再生されます。
- 初めから再生したいときは、録画リストを表示させ、 (機能メニュー)の再生項目で再生のしかたを選びましょう。

#### 再生中に停止した後でつづきを見る場合

- - 前回停止したところから再生が始まります。

#### 録画リストからタイトル (録画した番組) を選んで つづきを見る場合

- ① 録画リスト を押す
  - 録画リストが表示されます。
- ② を押して再生したいタイトル (録画した番組)を選び、(決定)を押す
  - 前回停止したところから再生が始まります。

#### 再生を途中で停止したタイトル (録画した番組) を 初めから再生したい場合

- ① 録画リスト を押す
  - 録画リストが表示されます。
- ② を押して再生したいタイトル (録画した番組) を 選び、 (機能メニュー) を押す
- ③ で「再生」を選び、決定を押す




- ④ ・で「最初から」を選び、決定を押す
  - 選んだタイトル (録画した番組) が最初から再生されます。




# デジタル放送を予約録画しよう


#### デジタル放送の電子番組表 (EPG) で番組を選んで予約録画できます。



#### **呼る操作はここから始まります**。本書では、予約設定のしかたをかんたんに説明しています。







#### 違う日時の電子番組表 (EPG) を表示させるには ▼テレビ画面の表示

- ① 電子番組表 (EPG) を表示させ、 (日時検索) を押す
- 黄 (翌日)で日付を選ぶ (前日)または

と、自動的に電源が切れます。

で表示させたい時間帯を選び、(決定)を押す



選んだ日付 この例では、午後0時~午後6時の 時間帯を選んでいます。

「ジャンル検索」や「日時検索」についての詳細は、♪♪♪ 別冊の「取扱説明書」37ページをご覧ください。



# 同時刻に重なった2つの番組を予約録画する(裏録予約)

BS/CS/地上デジタル放送は、放送の時間が重なる2つの番組を ハードディスクに録画できます。

**※ 裏録** 

番組の録画中に、他の番組を録画することを裏録といいます。

録画(通常の予約録画)









裏録予約







#### 裏録予約できるのは、デジタル放送だけです。

地上アナログ放送は裏録予約できません。

予約が重なっていることをお知らせするメッセージが出たときは

予約録画の設定をしているときに、予約重複のメッセージが 画面に出たときは


**12** 操作はここから始まります。

#### 裏録の録画画質について

● 裏録予約は、録画画質が「HD/SD」 に設定され、変更できません。

[リモコン(操作に使うボタン)]





● 予約設定画面に戻ります。

2 画面に従って予約の操作を続ける


「録画先」の項目が「裏録」に設定されます。

▼テレビ画面の表示



• 録画画質は変更できません。

番組延長の設定をしたい場合は、「入」にします。



▼テレビ画面の表示



※録画画質について詳しくは




をご覧ください。

<u>切</u> → 入

#### 予約録画の録画先を裏録にする

[リモコン(操作に使うボタン)]



▼テレビ画面の表示



詳細設定

テレビ画面の表示

▼テレビ画面の表示

#### 画面が電子番組表 (EPG) に戻ります。

■ 電源を切っても予約録画は働きます。

#### 初めから裏録で予約録画をしたいときは **12** 操作はここから始まります。

「デジタル放送を予約録画しよう」の手順2までを 行う

録画先を「裏録」に設定する



で「裏録」を選ぶ

#### 録画画質は選べません。

裏録をする場合は、録画画質が「HD/SD(放送画質)」に固定され ます。

※ 録画画質について詳しくは **>>> 36** をご覧ください。



#### 番組延長を設定しないときは手順3へ進みます。

- ※ 延長について詳しくは >>> 別冊の 「取扱説明書」 **58**ページ
- 「完了」で(決定)を押す
  - 予約した番組の確認画面が表示されます。
- 「予約設定終了」で(決定)を押す

#### 裏録予約完了

電子番組表 (EPG) を消すときは、(番組表)を押す








#### 裏録の録画開始

- 裏録の設定時刻になると、 録画を開始します。
- 裏録中の番組は視聴できま せん。



裏録予約の録画中は、 裏録ランプが点灯します。



# コマーシャルなど不用なシーンを削除したいとき(シーン(部分)消去)


本機の編集機能「シーン(部分)消去」でコマーシャルなどの場面をカット(削除)できます。

準

備



[リモコン(操作に使うボタン)]



#### シーン(部分)消去について

#### シーン(部分)消去をしたいとき 🖙 操作はここから始まります。


- ① リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、 ボタンを押してテレビの電源を入れる
- ③ テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電電源を対して本機の電源を入れる
- 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。
- ●電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。■3 手順1の②へ進む



- コマーシャルなど、不用な部分を削除したいタイトル (録画した番組)を選びましょう。
  - ① ๒ を押す(リモコンふた内)
  - ② 録画リストを押す
    - タイトルが表示されないときは、 (オリジナル) を押し、録画リスト (録画した番組の一覧表) の表示内容を、オリジナルに切り換えます。
  - ③ ・ タイトルを選ぶ
- 7 「編集」の画面を表示しましょう。
  - ① (機能メニュー)を押す
  - ②・・で「編集」を選び、決定を押す
- 3 シーン(部分)消去の画面を表示しましょう。 (部分)消去」を選び、(株定)を押す



#### [リモコン(操作に使うボタン)]




- 4 削除したい場面(シーン)の開始地点を探しましょう。
  - 。 再生 を押して、再生を始める
  - 場面(シーン)の開始地点を探す
  - ③開始地点に近くなったら。再生。を押し、□──時停止を押す
  - 4 上 を押してコマ送りし、削除したい開始地点を探す
    - ► を押すとコマ戻しします。
  - ⑤ 削除する場面(シーン)の開始地点で、(キキヒ)を押す
- 5 削除したい場面(シーン)の終了地点を探しましょう。
  - 1 | ・再生 ・ を押して、再生を始める
  - <sup>30秒送</sup> (本) などを押し、削除したい 場面(シーン)の終了地点を探す
  - ③終了地点に近くなったら。青生。を押し、□━畴停止を押す
  - 4 中でを押してコマ送りし、削除したい終了地点を探す
    - トーマーを押すとコマ戻しします。
    - または を2秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。
  - ⑤ 削除する場面(シーン)の終了地点で、(決定)を押す
- 6 選んだ場面(シーン)を削除しましょう。
  - ① 内容を確認するときは (内容確認)を押す
  - ② (\*寒・)を押して「する」を選び、(決定)を押す
    - 選んだ場面(シーン)が削除されます。
  - ③ (\*寒)で「終了」を選び、(決定)を押します
    - 「継続」を選んだときは引き続き「シーン(部分)消去」が行えます。
  - ④ 合を押す
  - 編集の操作が終了します。



# DVDに残そう(ダビング)

#### ダビングに使用するディスクは

- ISS ダビングしたディスクを他のDVDプレーヤーで再生したいときは、DVD-RWディスクまたはDVD-Rディスクをビデオフォーマットで使用します。
  - 本機では、DVD-RWとDVD-Rを「ビデオフォーマット」で使えます。



UST ハードディスクからDVDへダビングした後にさらに編集などを楽しみたいとき はDVD-RWディスクまたは、DVD-RディスクをVRフォーマットで使用します。



VRフォーマットと

ビデオフォーマットについて







#### ダビングするための準備をしよう(ディスクの準備)

進

備

[リモコン(操作に使うボタン)]



**12** 操作はここから始まります。

① リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、 ボタンを押してテレビの電源を入れる

(入力1など)に切り換える

③ テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電 源ボタンまたはリモコンのできた神して本機の電源を入れる

● 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。


本体のである。を押し、ディスクトレイを開ける

録画用ディスクをセットし、 本体の一種を押し、

ディスクトレイを閉める



光っている面を下にする



#### ディスクをセットした後にこのような表示が出てきたら、表示が消えるまで お待ちください。

● 新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作がはじまります。 テレビ画面の表示が消えると初期化が完了です。(VRフォーマットで初期化されます。)

#### DVD-Rを使うときは…

- DVD-Rをセットしたときは、初期化の表示は出ません。DVD-Rはビデオフォー マットでそのままお使いいただけます。
- DVD-RWをビデオフォーマットでお使いになる場合や、DVD-RをVRフォーマットで お使いになる場合は初期化をしてください。 初期化の操作については 🍑 別冊の「取扱説明書」51・256・257ページをご覧ください。

ダビングのしかたは次のページをご覧ください。

**□③ ハードディスクからDVDにダビングしよう!** ▶ 29




#### ハードディスク 📸 DVDのダビングで、DVDにタイトルを保存しよう

#### ハードディスクに録画した番組を保存したいときは、DVDにコピー(移動)して保存します。

**IO** DVDにダビングしましょう。

- ハードディスクとDVDの間でタイトル(録画した番組)を複製(コピー)または移動(ムーブ)する操作を「ダビング」といいます。
- コマーシャルなど不用な場面(シーン)を削除してダビングしたいときは、編集機能の「シーン(部分)消去 | で不用な場面 (シーン)を削除したあとで、ダビングを行います。

#### **3 28ページの操作で、ダビングするための準備をしておきましょう。**



o **5** 

8

11

地上D BS

音量

4

10/0

データ連動

消音

番組表

おたすけ博士

?

早戻し

144

0秒頁

スタートメニュー

再生

Ⅲ一時停止

■ 停止

早送り

 $\triangleright \triangleright \mid$ 

テレビレコータ

3

6

9

12

CS

番組情報

入力切換

録画リスト




12 操作はここから始まります。

#### **経計を押す**

スタートメニューが表示されます。



















#### コマーシャルをカット(編集) したいとき

シーン(部分)消去 >>> 26



2~6

8~11

7

#### 「高速ダビング」について

● 詳しくは ▶ 別冊の「取扱説明書」 136、139~141ページをご覧く ださい。



高速ダビング(最大約65倍速) ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。 録画画質は元のままで、画質・音質の劣化はほとんどありません。 高速ダビング(最大約16倍速) 深夜など動作されている場合のダビングにご使用いただけます。 回回質は元のままで、回負 · の劣化はほとんどありません。 録画画質変換ダビング(1倍速)

を選択し、ダビングできます。 - ノイトルの録画時間ぶんかかります。



# <sup>第7章</sup> DVDに残そう(ダビング)(つづき)






#### 

#### タイトル (録画した番組) の最大ダビング数

- 手順6を繰り返すことで、一度に10タイトルをダビングできます。
- 選んだ順にダビングされます。

7 黄 (選択終了)を押す

#### ▼テレビ画面の表示



8 録画画質を、・で選び、無定を押す

#### 録画画質について

- 画質優先か録画時間優先かで録画画質を選びましょう。
- 悩むときは「ジャストダビング」がおすすめです。
   選んだタイトル(録画した番組)を1枚のDVDに録画できる録画 画質が自動的に選ばれます。
- 9 「次へ」で決定を押す





ダビングをいつ開始しますか?

「確認」で(決定)を押す

ダビングが始まります。

#### 他のDVDプレーヤーなどで再生したい場合は

「ビデオフォーマット」でダビングしたディスクは「ファイナライズ」という処理をすると、市販のDVDビデオと同等の互換性を持つディスクになります。

ファイナライズについて >>> 36

ダビング予約

#### デジタル放送のダビングについて


ハードディスクに録画したデジタル放送のダビングについては **35** をご覧ください。

# DVDには何時間くらいの番組をダビングできるの?

「「学 標準画質 (SP) で約2時間の番組を 録画できます。


> 録画時間は録画画質(画質や時間の設定値)に よって変わります。

きれいに残したいなら、標準画質(SP)以上が おすすめです。



# DVDに録画(ダビング)した番組や 市販のDVDビデオソフトを再生しよう

[リモコン(操作に使うボタン)]



#### DVDを再生しよう 🕸 操作はここから始まります。

① リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、

ボタンを押してテレビの電源を入れる

進

② リモコンの ( ) ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力 (入力1など)に切り換える


③ テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電 源ボタンまたはリモコンのできた押して本機の電源を入れる

● 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。

DVDを押す

備

(リモコンふた内)



DVDランプが点灯します。

① 本体の ⇔を押し、ディスクトレイを開ける

② DVDをセットする

③本体の を押し、 ディスクトレイを閉める



● セットできるディスクは1枚です。2枚以上セットすると故障の原因となります。

3 DVDに録画(ダビング)した番組を再生するときは

(1) (録画リスト)を押す



(録画した番組)を選ぶ

(3) (決定)を押す



テレビ画面の表示

60分 HD 1→ O 番組1 番組 つ 番組3



#### DVDビデオソフトの再生に ついて

- DVDビデオをセットすると、メ ニュー画面が表示される場合があり ます。その場合、DVDビデオの取 扱説明書をご覧ください。
- DVDビデオソフトによっては、 ディスクトレイを閉めると、自動的 に再生が始まるものもあります。


市販のDVDビデオソフトを再生するときは



3

を押す

- 選んだタイトル (録画した番組) の再生 が始まります。
- タイトル (録画した番組) の再生が終わ ると、次のタイトルが再生されます。



再生が始まるとDVDランプが青色に 点灯します。

再生を止めるときは
厚止
を押す




# 録画した番組を消そう

#### ハードディスクやDVDの中から、いらなくなったタイトル (録画した番組)を消そう

#### 本機の場合

● VHSテープの場合、テープを巻き戻して録画済みの番組の上に録画(上書き) できますが、ハードディスクやDVDの場合、番組でいっぱいになったら番組を 消して空きを作るまで録画できません。



実際の記録はこのように 区分けされていません。

#### ハードディスク・DVDがタイトル (録画した番組) でいっぱいになったら?


いらない (見終わった) タイトル (録画した番組) を消しましょう。

- ハードディスクやDVDのタイトル(録画した番組)は、「消去」をするまで消えません。
- ハードディスクに録画したデジタル放送(1回だけ録画可能の番組)は、ハードディスクからDVDにダビングすると自動的にハードディスクから消去されます。

#### ハードディスクに、あとどのくらい録画できるの?

「画面表示」で調べましょう。

● を押して、ハードディスクやDVDの録画可能な時間(残時間)を調べましょう。






#### DVDのタイトル(録画した番組)を消すと、どうなるの?

DVD-RWでは、消した時間ぶんだけ 録画可能な時間(残量)が増えます。

DVD-RW



DVD-Rでは、消しても録画可能な時間(残量)は増えません。

#### **DVD-R** ディスクいっぱいに録画した場合

番組2 消去した番組は 見えなくなるだけ! 番組2 新しい番組は 録画できない

#### タイトル(録画した番組)を消す操作はどうやるの?


「図 スタートメニューから「消去」を選びましょう。

● 消去は、いらないタイトル(録画 した番組)を選んで消せる「タイ トル選択消去」がおすすめです。





[リモコン(操作に使うボタン)]



**12** 操作はここから始まります。

① リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、 ボタンを押してテレビの電源を入れる



進

備

② リモコンの 〇 ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力 (入力1など)に切り換える


③ テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電 源ボタンまたはリモコンのできた押して本機の電源を入れる

• 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま 行ってください。

HDDに録画した番組 (タイトル) を消すときは、HDD (リモコ ンふた内)を押してHDDモードにする

DVDに録画した番組を消すときは、DVD (リモコンふた内)を 31 押してDVDモードにし、DVDディスクをセットする





● スタートメニューが表示 されます。




4 (\*\*)で「タイト ル選択消去」を 選び、(決定)を押す

消したいタイトル (録画した番組)を



▼テレビ画面の表示





▼テレビ画面の表示

\*\*/\*\*[\*]午後10:00

60分 **HD** 1→○



選んだタイトル(録画した番組)には、前が付きます。 もう一度(決定)を押すと、選択を解除できます。

● 手順5を繰り返して、20個まで選べます。



●選んだタイトル(録画した番組)が消えます。

# を押す

● 消去の操作を終了します。

# 用語集

#### **CPRM** (Content Protection for Recordable Media)

応受 デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。

▶ デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

#### VRフォーマット

▶ タイトル (録画した番組) を編集できる便利な録画方式です。 本機では、VRフォーマットのDVD-RWとVRフォーマットの DVD-Rで録画ができます。

#### ビデオフォーマット

応≫ 市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販の DVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという 処理が必要です。

本機では、ビデオフォーマットのDVD-RWとビデオフォーマットのDVD-Rで録画ができます。

#### タイトルとチャプター、ディスク内の構成

■した番組)」といいます。


タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されています。

実際には、次のような構成になっています。

#### 一発起動(クイック起動)

■ 録画リストなどをすぐに表示したり、再生の操作がすぐにできるように本機を待機させておく機能のことを「一発起動(クイック起動)」といいます。

一発起動(クイック起動)ついて → 別冊の「取扱説明書」216ページ



これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

● タイトル = 話


#### ● チャプター = 章 チャプターマーク チャプターマークを付ける = しおりをはさむ <u>6</u> ● 録画リスト = もくじ しおり 第1話 『ヨーロッパ春の旅』 タイトル イタリア編 (第1話全体) もくじーーー 録画リスト 第1章 花-フィレンツェ-第1話 イタリア編 第1章 花-フィレンツェ-チャプター 第2章 水-ベニス-(第1章全体) 第3章 永遠-ローマ-見第2話 ドイツ編 ■ 第1章 城-ノイシュバンシュタイン- ■ ポーサ ※ 第2章 道-ロマンティック街道- 【

#### デジタル放送のダビング

#### デジタル放送をハードディスクに録画するとき

「デジタル放送には「録画可能」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画禁止」の 3つのコピー制御信号があります。そのため、録画やダビングに制限があります。 録画やダビングを行える放送は、「録画可能 | または「1回だけ録画可能 | の番組です。

#### 「録画可能」と「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組のダビングについて



- ※1 DVD-RW (ビデオフォーマット) またはDVD-R (ビデオフォーマット) に直接録画できる放送は、地上アナログ放送です。 デジタル放送の録画はできません。
- ※2 DVD-RディスクをVRフォーマットで使用したいときは、初期化という操作が必要です。



詳しくは 別冊の 「取扱説明書」 51、256、257ページ

#### 電子番組表(EPG)

応
る
テレビ
画面に表示されるデジタル放送の番組表のことです。
テレビ
画面で番組を選ぶだけで予約録画が行えます。

#### ムーブ(移動)

▶ ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、 DVDへコピー(複製)できません。

ダビングすると、ハードディスクの番組はDVDへ移されます。(ハードディスクからは消されます。)このことをムーブ (移動)といいます。



## 用語集(つづき)

#### 初期化

■ DVD-RWディスクをVRフォーマットまたはビデオフォーマットで録画/ダビングできるようにすることです。

DVD-RWの初期化には、「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。

▶ DVD-RディスクをVRフォーマットで録画/ダビングできるようにすることです。

DVD-Rの初期化には、「VRフォーマット」があります。 DVD-Rをビデオフォーマットで使う場合は、初期化の操作は必要ありません。






初期化について >>> 別冊の「取扱説明書」51、256~ 257ページ

#### ファイナライズ

応
る
録画したDVD-RWやDVD-Rを市販のDVDプレーヤーなどでも再生できるようにするための、最終処理のことです。



ファイナライズについて >>> 別冊の「取扱説明書」 156、

#### 録画画質

- 録画画質は、録画の画質や録画できる時間を決める設定値のことです。
- 本機は、HDD (ハードディスク) またはDVDディスクに録画する場合、6つの録画画質があります。

#### 視聴中の番組を録画するとき:

- \*1 AUTO (HD/SD (放送画質) または高画質 (XP))
  - XP(高画質)
  - SP(標準画質)
  - LP(2倍長時間)
  - EP(3倍長時間)
- \*2 MN (マニュアル)
- ※1「AUTO」は視聴中の番組をすぐに録画するときに選べます。


#### 「AUTO」を選んだときに設定される録画画質について

- ハードディスクにデジタル放送を録画するときは、「HD/ SD(放送画質)」となります。
- ハードディスクに地上アナログ放送を録画するとき、またはDVDディスクに録画するときは、「XP(高画質)」となります。
- ※2「MN録画画質設定」で設定されている画質になります。

詳しくは **>>>** 別冊の「取扱説明書」 47、48ページ

#### 予約録画をするとき:

- \*3 HD/SD(放送画質)
  - XP(高画質)
  - SP (標準画質)
  - LP(2倍長時間)
  - EP(3倍長時間)
  - MN (マニュアル) 01
  - MN(マニュアル)65
- ※3「HD/SD(放送画質)」はハードディスクにデジタル放送を予約録画するときに選べます。
- MN (マニュアル)では、65段階の値を選べます。値が大きいほどきれいな画質で録画できます。
- ●録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。 これは、記録するデータの量が多くなるからです。
- 録画の画質を落とすと長時間(例えば、4.7GB片面1層の DVDディスクの場合、1枚に最長約8時間)の録画ができます。



# こんなときは?

#### ■ アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

## BS・110度CSデジタル放送用アンテナを接続したが、BS・110度CSデジタル放送が映らない

- BS・110度CSデジタル放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。
  - ▶ 別冊の「取扱説明書」192~194ページ
- 『② ご自宅に個人でアンテナを設置した場合は、「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」から「アンテナ設定」を選び、「電源・受信強度表示」で「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。
  - >>> 別冊の「取扱説明書」**232**ページ
- ■愛 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
  - >>> 別冊の「取扱説明書」**232**ページ
  - ※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

#### **■ テレビ放送の受信でよくあるお問い合わせ**

#### 地上デジタル放送が映らない、映りが悪い

- VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、 抜けかかっていないかなどをご確認ください。
  - ▶ 別冊の「取扱説明書」192~194ページ
- 『マンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル(付属 品または市販品)」をお使いください。
- ■3 地上デジタル放送を視聴するための準備(地域と郵便番号の設定、チャンネル設定等)ができているか、ご確認ください。
  - ▶ 別冊の「取扱説明書」234ページ
  - ※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

#### 地上アナログ放送が映らない、映りが悪い

- VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、 抜けかかっていないかなどをご確認ください。
  - ≫ 別冊の「取扱説明書」192~194ページ
- アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル (付属品または市販品)」をお使いください。
- 地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。
  - 別冊の「取扱説明書」221~229ページ
  - ※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

#### チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

#### 使わないチャンネルをスキップさせたい


- VHF/UHF (地上アナログ放送) や地上デジタル放送の個別 設定で、チャンネルスキップを「する」に設定してください。
  VHF/UHF (地上アナログ) 放送
  - >>> 別冊の「取扱説明書」228~229ページ

地上デジタル放送

▶ 別冊の「取扱説明書」 236~237ページ

BS・110度CSデジタル放送

▶ 別冊の「取扱説明書 | 239~240ページ



# こんなときは?(つづき)

#### ▋リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

#### 本機のリモコンでテレビの操作もしたい

■ リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。▶ 別冊の「取扱説明書」213ページ

#### 初期設定画面が表示されて、本機の操作ができない

■ 接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。

#### テレビ画面にスタートメニューが出ない

**■** テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した 外部入力(「入力1」など)にしてください。



#### 本機のリモコンで操作すると、 他のDVD機器 (当社製) も動作してしまう

**I**(3) リモコン番号を変更してください。

**別冊の「取扱説明書」214**ページ


## D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは…

■ デジタル放送の受信中は、S映像出力端子や映像出力端子からはスタートメニューや画面表示などの信号が出力されません。

スタートメニューや画面表示を表示させたいときは、テレビの入力切換を、D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続した外部入力に切り換えてお楽しみください。

ICS D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。

本体表示部に「H-\_P」または「引-\_P」が表示されるまで リモコンふた内の を長押しして、出力を切り換えてくだ さい。



#### 録画やダビングでよくあるお問い合わせ

#### デジタル放送がDVDに録画またはダビングできない

■ デジタル放送の録画またはダビングには、次のディスクをご使用ください。

- CPRM対応のDVD-RW (VRフォーマット)
- CPRM対応のDVD-R (VRフォーマット)

**№** 次のディスクでは、デジタル放送が録画できません。

- CPRM対応していないDVD-RW
- CPRM対応していないDVD-R
- ビデオフォーマットのDVD-RW
- ビデオフォーマットのDVD-R

デジタル放送の録画について▶



デジタル放送の録画には、 **CPRM対応のDVD-RW** または

CPRM対応のDVD-Rを VRフォーマットでお使い ください。





#### ダビング中の画面表示を消すには

#### ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の 番組をDVDにダビングするには

**IC** DVDにダビングすると、ハードディスクのデータが消去されます。 つまり、移動 (ムーブ) になります。

IC® ダビングには、次のディスクをご使用ください。

- CPRM対応のDVD-RW (VRフォーマット)
- CPRM対応のDVD-R (VRフォーマット)

デジタル放送のダビングについて 35



DVD

# 「1回だけ録画可能」のタイトルを、DVD-RWまたはDVD-Rからハードディスクに移動(ムーブ)できない

■ DVD-RWまたはDVD-Rからハードディスクへの移動(ムーブ) はできません。

#### 直接DVDに録画したい

「取扱説明書」「放送中の番組を録画する」 (**52**ページ)をご覧ください。



#### ■ 再生でよくあるお問い合わせ

#### 録画したDVDを他のプレーヤーでも再生するには

- **№** ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rに録画し、ファイナライズをしてください。
  - ※ DVD-R DL (2層) ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。
- ICS VRフォーマットのDVD-RWに録画した場合は、DVD-RW対応(**RW**マークの付いた)のDVDプレーヤーで再生してください。

「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-RWは、さらに CPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

VRフォーマットのDVD-Rに録画した場合は、DVD-R VR フォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。 「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-Rは、さらに CPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

ファイナライズについて >>> 36

#### DVDビデオカメラで録画したディスクが編集できない

**№** 8cm盤のDVD-RW/DVD-Rは、再生だけお楽しみいただけます。

#### 操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない

- □3 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。
- ■② 電源が切れない、あるいは症状が改善しない場合は、本体表示部に「RESEL」が表示されるまで(約10秒間)本体の電源ボタンを押し続けて、本機をリセットしてください。 (リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。)
- ■3 本機のリセット操作をしても改善されない場合は、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。
  - ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相 談センターにご相談ください。

別冊の「取扱説明書」 284ページ

# 

#### エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



デジタルハイビジョンレコーダー DV-ACW52/DV-ACW55/DV-ACW60

#### この製品は、こんなところがエコロジークラス。

#### 省エネ 省スペース/低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、 幅434mm×奥行き343mm×高さ68mmのコンパクト設計。 (突起部含ます。)

また、消費電力も動作時40W(DV-ACW52)、45W(DV-ACW55)、47W(DV-ACW60)、待機時1.1W(BS·110度 CSデジタルアンテナ電源供給切時·本体時計表示切時)の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

#### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

#### ○自動的に電源を切る設定を

- ① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生できる「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。
  - 予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。
- ② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態 が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できま す。



#### 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

<u>000</u>8

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 | FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.01)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。





シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

# シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地